


Pompe à chaleur de Piscine RACER Notice d'installation et d'utilisation



INDEX

- 1. Spécifications
- 2. Dimension
- 3. Installation et connection
- 4. Accessoires
- 5. Câblage électrique
- 6. Mise en service initiale de l'unité
- 7. Paramétrage
- 8. Guide de dépannage
- 9. Schéma éclaté
- 10. Entretien

Nous vous remercions d'avoir choisi la pompe à chaleur de piscine Racer pour chauffer l'eau de votre piscine, elle va chauffer l'eau de votre piscine et la maintenir à une température constante lorsque la température ambiante est de -5 à 43℃.



ATTENTION : Ce manuel contient toutes les informations nécessaires à l'utilisation et à

l'installation de votre pompe à chaleur.

L'installateur doit lire le manuel et suivre attentivement les instructions d'utilisation, de mise en œuvre et de sécurité du produit.

L'installateur est responsable de l'installation de l'appareil et du respect des instructions du fabricant et de la règlementation en vigueur. Le non-respect de ce manuel implique l'exclusion de toute garantie.

Le fabricant décline toute responsabilité des dommages occasionnés aux personnes, objets et des erreurs dues à l'installation dans de mauvaises conditions.

Toute utilisation à des fins non conformes à celles qui sont à l'origine de sa fabrication sera considérée comme dangereuse.



ALERTE

- * Vous devez évacuer l'eau de pompe à chaleur, pour empêcher des dommages de gel au cours des saisons d'hiver ou pendant une longue période d'inactivité.
- * Coupez le câble alimentaire losque vous voulez ouvrir le cabinet.
- * Bien protégez le contôlleur de l'humidité avec la couverture d'isolation. L'installez dans les endroits adéquats.


1. Caractéristiques techniques

1.1 Pompe à chaleur de Piscine Racer

	iipe a oi	iaieui ue i is	1	1001		,	1	T	ī	
RACER	Modèle	5	7	10	13	18	18V	22	22T	26T
Puissance de										
chauffage Air27/Eau27	kW	5	7	10	13	18	18	22	22	26
71127/20027										
Puissance de	BTU/h	17000	23500	34000	44300	61000	61000	75000	75000	88700
chauffage										
Air15/Eau26	kW	3,7	4,3	6,5	8,2	10,8	10,8	14,5	14,5	16,5
	BTU/h	12500	14500	22000	28000	36000	36000	49500	49500	56000
Performances de										
refroidissement Air35/Eau27	kW	2,8	3,5	5	7	9	9	11	11	15
7111337 Edd27										
	BTU/h	9500	12000	17000	24000	30500	30500	37500	37500	51000
Consommation	kW	0,93	1,02	1,48	1,86	2,51	2,51	3,45	3,45	3,93
Volume Maximum										
(bonne										
insulation)	m³	20	30	45	60	85	85	120	120	140
Courant Nominal	Α	4,1	4,7	7	9,1	11,4	11,4	15	6,6	7,7
Courant	Λ	7,1	٦,,	,	3,1	11,4	11,4	15	0,0	7,7
Maximum	Α	4,9	5,6	8,4	11	13,7	13,7	18	8,4	10
COP en air 27/eau27	w/w	5,8	5,9	6,2	6	6,1	6,1	5,9	5,9	5,8
COP en air	VV/ VV	3,8	3,3	0,2	0	0,1	0,1	3,3	3,3	3,6
15/eau26	W/W	4	4,2	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	4,2
Alimentation	V/Ph/Hz				220 240/1/50				2007)/F.O
électrique	V/P11/11Z		220-240/1/50 380/3/50							
Controlleur					E	lectronic				
Condenseur					Titanium	heat exchar	nger			
Quantité de compresseur						1				
Type de										
compresseur		R	otary				Scroll			
Gaz					R4	.10a				
Quantité de						4				
ventilateur Alimentation de			Ī			1 				
ventilateur	W	68	80	80	120	200	400	400	400	400
Vitesse de	DDM				920	~070				
ventilateur	RPM					~870				
Circulation d'Air Niveau de brut à			1	Horizonta				Verti	cal I	
10m	dB(A)	39	40	40	43	44	47	47	47	50
Niveau de brut à										
1m Diamètre	dB(A)	48	49	49	52	53	56	56	56	59
entrée-sortie	mm	50								
Débit d'eau										
conseillé Perte de	m³/h	2,5	2,5	2,8	3,5	4,6	6,2	6,2	6,2	7,1
Perte de pression max.	kPa	12	12	12	15	16	18	18	18	18
		850*300*510			1025*350*620	1065*360	065*360*		•	
Dimension nette	L/W/H	mm 1010*355*560mm mm 775 mm 910*707*940mm						'*940mm		
Dimension d'emballage	L/W/H	915*345*545 mm	1060*380)*600mm	1080*400*655 mm	1080*400*655 1160*387*			7*940mm	
Poids net / Poids										150
brut	Kg	36/38	44/47	49/52	63/67	100/110	125/135	125/135	125/135	/160

^{*} Les données ci-dessus sont sujettes à modification sans préavis.


2. Dimension




Modèle	Racer 5	Racer 6 Racer 9	Racer 13	Racer 18
Α	850	990	1026	1065
В	485	622	655	750
С	182.5	183	190	157.5
D	300	330	350	360
Е	270	305	326	340
F	253	290	306	325
G	510	560	620	775
Н	160	230	340	410
I	103	103	108	112
J	22	20	22	30

Unit: mm

Modèle 18V, 22, 22T, 26T





3. Installation et connection

3.1 Note

Seule la pompe à chaleur est fournie. Tous les autres éléments, y compris un by-pass s'ils ont besoin, devraient être fournies par l'utilisateur ou l'installateur.

Attention:

Pendant l'installation, lisez s'il vous plait les notices ci-dessous :

- 1. Tous les Tuyaux avec liquide chemique, doivent être installés **en aval** de la pompe à chaleur piscine.
- 2. Installez un by-pass losque le flux d'eau de la pompe à chaleur piscine est 20% supérieur au flux supportable par l'echangeur de chaleur de la pompe à chaleur.
- 3. Installez la pompe à chaleur piscine plus haut de niveau d'eau de la piscine.
- 4. Toujours mettez la pompe à chaleur piscine sur une base solide et utilisez les patins en caoutchouc fournis pour éviter la vibration et le bruit.
- 5. Toujours laissez la pompe à chaleur piscine verticale. Si la machine a été tenue à un angle, attendez au moins 24 heures avant de démarrer la pompe à chaleur.

3.2 Location de la pompe à chaleur piscine


L'appareil peut être installé presque n'importe où à l'extérieur, à condition que les trois facteurs soient satisfaits :


1. Une bonne ventilation - 2. Une alimentation électrique stable et fiable - 3. Un système d'eau recyclée

L'unité peut être installé en pratique n'importe quel endroit à l'extérieur à condition que les distances minimales montrées dans le schéma (ci-dessous) soient conformées. Pour les piscines intérieures, demandez votre installateur pour bien installer. L'installation dans un endroit venteux ne produit pas du tout un problème, sauf qu'il y a un réchauffeur de gaz dans le même endroit (problème à causer une flamme).

ATTENTION: L'unité ne doit pas être installée dans une zone où la ventilation d'air est limitée ou les emplacements qui ne peuvent pas fournir de façon continue de l'air, s'assurer que l'entrée d'air ne puisse jamais être obstruée. Les feuilles et autres débris peuvent se coller sur l'évaporateur, ce qui réduit son efficacité et affectera sa durée de vie.

L'illustration ci-dessous montre la distance minimale requise de chaque côté de la pompe à chaleur de piscine.






3.3 Distance de la piscine

En règle générale, il est recommandé d'installer la pompe à chaleur de piscine à côté de la piscine, moins de 7.5 mètres de distance. Si elle est installée trop loin, la tuyauterie peut entraîner une perte de chaleur plus grande. En raison que les tuyaux sont principalement sous-sol, la perte de chaleur n'est pas beaucoup dans une distance 30 m(15m de et à l'appareil, 30 m totalement), sauf que la terre soit humide ou le niveau de l'eau souterraine soit élevé. Une estimation approximative de la perte de chaleur par 30 m est 0.6 kw/h(2,000 BTU) pour chaque 5°C de l'écart d'entre la température de l'eau dans la piscine et de la température du sol entourant le tuyau. Cela augmente la durée de fonctionnement de 3% à 5%.


3.4 Installation du clapet de non-retour

Note: Si l'équipement de dosage automatique pour le chlore et l'acidité (pH) est utilisé, il est essentiel de protéger la pompe à chaleur contre les produits chimiques à concentration trop élevée qui pourraient corroder l'échangeur thermique. Pour cette raison, ce type d'équipement doit être installé <u>en aval</u> de la pompe à chaleur. Il est recommandé d'installer un clapet de non-retour pour empêcher un écoulement inverse en l'absence de circulation d'eau.

Dommages due à négliger cette instruction ne sont pas couverts par la garantie.




3.5 Arrangement typique



Note: Cet arrangement est seulement un exemple illustratif.

3.6 Ajustement du by-pass



Ajustez le by-pass selon les procédures suivantes :

- Ouvrez complètement toutes les valves
- Fermez doucement valve 1 jusqu'à ce que la pression d'eau augmente approximativement de 100 g à 200 g.
- Fermez valve 3 approximativement à moitié, pour ajuster la pression du gaz dans le système du refroidissement.
- Si le contrôleur s'affiche 《ON》 ou 《EE3》, fermez petit à petit le valve 2, pour augmenter le débit d'eau et arrêtez losque le code d'erreur se disparaître.

La pompe à chaleur est performante losque la pression du gaz de refroidissement est entre 18 et 22 bar. Cette donnée de pression peut être lue sur le manomètre à côté du contrôleur. Dans cette condition le flux d'eau à travers la pompe à chaleur est aussi optimal.

Note: Fonctionnement sans un by-pass ou avec un by-pass dans l'installation incorrecte peut entraîner un fonctionnement sous-optimal de la pompe à chaleur et probablement endommager la pompe à chaleur et ce cas ne couvert pas dans la garantie.

3.7 Raccordement électrique

Note : Bien que la pompe à chaleur est électriquement isolé du reste du système de piscine, cela empêche que l'écoulement de courant électrique vers ou de l'eau de la piscine. Mise à la terre est toujours nécessaire pour la protection contre les courts-circuits à l'intérieur de l'appareil. Toujours assurez une bonne connexion de terre.

Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la tension de fonctionnement de la pompe à chaleur.


Il est recommandé de raccorder la pompe à chaleur à un circuit avec son propre fusible ou un disjoncteur(type lent; courbe D) et utiliser le câblage adéquat(voir le tableau en dessous).

Pour les modèles horizontaux (Racer 7, 10, 13 and 18): retirez le panneau à droite du ventilateur. (Racer 5) : retirez le panneau en haut.

Pour les modèles verticaux (Racer 18V, 22, 22T and 26T) : retirez la pièce de panneau à côté du contrôleur.

Connectez les fils électriques au bornier marqué 'POWER SUPPLY'.

Un autre bornier marqué 'WATER PUMP' est juste à côté du premier bornier. La pompe à eau (max. 5 A / 240 V) peut être connectée sur le 'WATER PUMP'. Cela permet le fonctionnement de la pompe à eau soit contrôlé par la pompe à chaleur.



Note: Dans le cas des modèles triphasés, inverser deux phases pourrait entraîner que les moteurs électriques fonctionne dans le sens inverse, ce qui va entraîner des dommages. Pour cette raison, il y a une device protective équipée pour interrompre le circuit si la connexion n'est pas correcte.

Si la LED rouge s'allume au-dessus de cette device de sécurité, vous devriez permuter les connexions de deux fils de phase.

Modèle	Voltage (V)	Fusible ou disjoncteur (A)	Courant nominal (A)	Diamètre du fil mm²
				(avec max. 15 m de longueur)
Racer 7	220–240	16	6.6	2x 1.5 +1.5
Racer 10	220–240	16	9.2	2x 2.5 + 2.5
Racer 13	220–240	20	12.1	2x 2.5 + 2.5
Racer 18	220–240	25	16.5	2x 6 + 6
Racer 22	220–240	32	20.9	2x 6 + 6
Racer 22T	3x 380	20	7.9	4x 2.5 + 2.5
Racer 26T	3x 380	20	8.9	4x 2.5 + 2.5

3.8 Mise en service initiale de l'unité

Note: Veuillez assurez-vous que la pompe à eau fonctionne en circulation avec un taux adéquat de débit d'eau.

Une fois que toutes les connexions après l'installation est terminée, veuillez suivre ces étapes:

- (1) Allumez votre filtre de la pompe, vérifiez les fuites d'eau et le débit de la piscine
- (2) Activez l'alimentation électrique de l'appareil, puis appuyez sur la touche ON / OFF du contrôleur de fil, il devrait commencer à fonctionner dans quelques secondes.
- (3) Après avoir fonctionné pendant quelques minutes, assurez-vous que la ventilation de l'air par le côté (en haut) de l'unité est plus froide.
- (4) Lorsque vous désactivez le filtre de la pompe, l'unité doit également être désactivée automatiquement, sinon, veuillez réglez le commutateur de débit.
- (5) Laissez l'unité et la pompe de piscine fonctionner 24 heures par jour jusqu'à ce que l'eau atteigne la température souhaitée. Lorsque la température atteint la valeur fixée, l'unité thermopompe va arrêter, lorsque la température de la piscine descend plus de 2℃, la pompe va redémarrer (aussi longtemps que la pompe à eau fonctionne).

En fonction de la température initiale de l'eau dans la piscine et la température de l'air, elle pourrait prendre plusieurs jours pour chauffer l'eau à la température souhaitée.

Une bonne couverture de piscine piscine peut réduire considérablement la durée requise.

Commutateur de débit d'eau:

Il est équipé d'un détecteur de débit pour assure que l'unité thermopompe fonctionne avec un débit d'eau suffisant. Il se mettra en marche lorsque la pompe de la piscine fonctionne et il s'éteint lorsque la pompe s'arrête. Si le niveau d'eau de la piscine est supérieur ou inférieur de 1 m vis-à-vis de bouton d'ajustement automatique de la pompe à chaleur, votre concessionnaire aurait besoin d'ajuster sa mise en service initiale.

Temporisé:

L'unité thermopompe doit être équipée d'une protection de redémarrage temporisée de 3 minutes intégrée transistorisé. Le contrôle de la temporisation est une partie intégrante du circuit de commande, il peut éliminer le cyclisme de redémarrage et le bavardage de contacteur.

La fonction de temporisation permet de redémarrer automatiquement l'appareil thermopompe d'environ 3 minutes après chaque interruption du circuit de commande. Même une brève interruption de courant peut activer le redémarrage de 3 minutes transistorisé et empêcher que l'appareil soit redémarré jusqu'à ce que le compte à rebours de 3 minutes soit terminé.

3.9 Condensation

L'air aspiré dans la pompe à chaleur est fortement refroidi par le fonctionnement de la pompe à chaleur pour chauffer l'eau de la piscine, ce qui peut provoquer la condensation sur les ailettes de l'évaporateur. Le montant de la condensation peut être autant que plusieurs litres par heure à une humidité relative élevée. Ceci est parfois considérées à tort comme une fuite d'eau.

4. Accessoires

4.1 Liste d'accessoires



4.2 Installation d'accessoires



Patin

caoutchouc











Connecteurs d'admission et de sortie d'eau

1. Utilisez la bande à coller pour installer les

Connecteurs d'admission et de sortie d'eau dans la pompe à chaleur.

- 2. Installez les joints comme la photo montre
- 3. Vissez-les sur l'entré et la sortie d'eau










Fil du signal

- 1. Prendez le fil du signal, connectez avec le contrôleur.
- 2. Enfilez l'autre côté à travers de la bouche comme la photo montre.
- 3. Ensuite fixez les fils dans la carte électrique : fil brun --- 1er joint; fil blue --- 2ème joint; fil jaune --- 3^{ème} joint.






Câble alimentaire

- 1. Connectez le câble alimentaire à travers de la bouche comme la photo montre.
- 2. Fixez les fils dans la carte électrique.






Câble de la pompe à eau

- 1. Connectez le câble de la pompe à eau à travers de la bouche marquée par une flèche rouge.
- 2. Fixez les fils dans la carte électriqe comme la photo montre.

5. Câblage Electrique

5.1 SCHEMA DE CABLAGE DE LA POMPE À CHALEUR DE PISCINE


Racer 5/7/10



* Les parties en pointillés ne sont utilisées que dans certains modèles

5.2 SCHEMA DE CABLAGE DE POMPE À CHALEUR DE PISCINE


Racer 13



* Les parties en pointillés ne sont utilisées que dans certains modèles

5.3 SCHEMA DE CABLAGE DE LA POMPE À CHALEUR DE PISCINE


Racer 18/22



^{*} Les parties en pointillés ne sont utilisées que dans certains modèles

5.4 SCHEMA DE CABLAGE DE LA POMPE À CHALEUR DE PISCINE

Racer 22T/26T



^{*} Les parties en pointillés ne sont utilisées que dans certains modèles

NOTE:

- (1) Le schéma de câblage électrique ci-dessus est seulement pour votre référence, veuillez utiliser le schéma de câblage affiché sur la machine.
- (2) La pompe à chaleur de piscine doit être bien raccordée au fil de terre, bien que l'échangeur de chaleur d'appareil soit électriquement isolé du reste de l'unité. La mise à la terre de l'unité est toujours nécessaire pour vous protéger contre les courts-circuits à l'intérieur de l'unité. La fixation à un support stable est également nécessaire.

Interruption : Un moyen d'interruption (disjoncteur, interrupteur à fusibles ou sans fusible) doit être en vue et facilement accessible de l'unité. C'est une pratique courante pour les pompes à chaleur résidentielles et commerciales. Il permet la mise hors tension à distance de l'équipement sans surveillance et permet aussi de couper l'alimentation à l'unité alors que l'appareil est en réparation.


5.5 INSTALLATION DE LA COMMANDE DEPORTEE



- Démontage du tableau de commande et degrafage du connecteur (photo 1).
- Mise en place du cable fourni (photo 2)
- Passer le cable par le presse étoupe (photo 3) et connecter les fils directement

6. Paramétrage

6.1 Les fonctions du tableau de commande LED



Lorsque la pompe à chaleur est en cours de fonctionnement, l'écran LED affichera la température d'arrivée d'eau.

Lorsque la pompe à chaleur est arrêtée, le contrôleur à LED affichera l'heure.

6.2 Démarrer ou arrêter la pompe à chaleur

Appuyez sur pour démarrer la pompe à chaleur.

Appuyez sur pour arrêter la pompe à chaleur.

6.3 Choisir Mode de chauffage ou de refroidissement Appuyez pour sélectionner « Heat » pour chauffage ou « Cod » pour refroidissement. 6.4 Réglage de l'heure:

Appuyez sur "pour programmer l'heure, et appuyez sur et pour régler l'heure

Après appuyez sur a nouveau pour enregistrer les nouvelles données.

En moment du réglage de l'heure, et ne sont pas disponibles.

6.5 Réglage de la température d'eau :

Appuyez sur et la pour sélectionner la température souhaitée.

NOTE: Attention la pompe à chaleur ne fonctionne que si le système de filtration est en route.

6.6 Mode automatique

Programmation de l'heure de démarrage

Appuyez sur pour programmer l'heure de démarrage, ensuite appuyez sur régler l'heure de démarrage. (l'appareil démarre 5 minutes **après** la pompe à eau)

Appuyez sur a à nouveau pour enregistrer les données.

Programmation de l'heure d'arrêt

Appuyez sur pour programmer l'heure d'arrêt, ensuite appuyez sur et pour régler l'heure de démarrage. (l'appareil s'arrête 5 minutes **avant** la pompe à eau)

Appuyez sur à nouveau pour enregistrer les données.

6.7 Désactiver le mode automatique

Désactiver le démarrage automatique

Appuyez sur puis "puis", s'éteint et le démarrage automatique est désactivé.

Désactiver l'arrêt automatique

Appuyez sur puis s'éteint et l'arrêt automatique est désactivé.

- NOTE: Dans le cas où le système de filtration se coupe avant la pompe à chaleur, celle-ci se mettra automatiquement en sécurité et affichera une erreur EE3 ou ON permanente.
- Il est impératif de bien programmer la pompe à chaleur suivant les heures de fonctionnement de la filtration.


7. Paramètrage


7.1 Comment vérifier les paramètres.

En mode de veille ou de fonctionnement, appuyez longtemps sur "pour 10 secondes, ensuite appuyez sur ou afin de vérifier les paramètres (de 0 à H, voir les illustrations en dessous).

7.2 Comment ajuster les paramètres(peut ajuster seulement en mode de fonctionnement).

- 1) Appuyez sur "pour 10 secondes, ensuite appuyez "encore une fois pour sélectionner les paramètres.
- 2) Appuyez ou pour ajuster les paramètres, appuyez encore une fois pour enregistrer les nouvelles valeurs.
- 3) Appuyez ensuite ou ou pour selectionner un autre paramètre que vous voulez ajuster, et répétez 2) en dessus.






Veuillez noter:

- A) Appuyez "MODE" pour choisir la mode ("1" ou "2" dans le paramètre 6)
- B) le Mode peut être changé lors de fonctionnement.
- C) Chauffage auxiliaire électrique n'est pas applicable ici.

7.3 Comment savoir les états actuels





Paramètre	Signification	Amplitude	Défaut	Remarques
0	Pour régler la température de l'eau d'arrivée en mode de refroidissement	8-35℃	28 ℃	Réglable
1	Pour régler la température de l'eau d'arrivée en mode de chauffage	15-40℃	28℃	Réglable
2	Entrée en période de dégivrage.	30-90Minutes	40Minutes	Réglable
3	Conditions d'entrée la fonction de dégivrage.	-30℃ à 0℃	-7 ℃	Réglable
4	Conditions de sortie de la fonction de dégivrage.	2 à 30℃	20℃	Réglable
5	Temps pour sortir du dégivrage	1 à 12 minutes	12 minutes	Réglable
6	Mode: 0 Chauffage 1 Chauffage et Refroidissement	0-1	1(Chauffage et Refroidissement)	Réglable
7	Mode de sélection du détendeur électronique	0-1	1(automatique)	Réglable
8	La cible de chauffage pour la surchauffe	-15℃-15℃	3℃	Réglable
9	La cible de refroidissement pour la surchauffe	-15℃-15℃	-2 ℃	Réglable
Α	Les mesures d'ajustement manuel du détendeur électronique	18-94	70	Réglable
В	Température de l'eau arrivée	-9-99℃		Essai exact par valeur
С	Température de l'eau sortie	-9-99℃		Essai exact par valeur
D	Température du condenseur en mode de chauffage	-9-99℃		Essai exact par valeur
Е	Température de retour du gaz	-9-99℃		Essai exact par valeur
F	La température ambiante	-9-99℃		Essai exact par valeur
G	Température du condenseur en mode refroidissement	-9-99℃		Essai exact par valeur
Н	Les mesures réelles de détendeur électronique	N*5		Essai exact par valeur
L	Calibrage pour la température d'eau entrée	-9.9-9.9℃	0℃	Réglable

Remarques:

- (1) Lorsque la pompe à chaleur arrête de fonctionner pendant 30 secondes, la pompe à eau s'arrête automatiquement
- (2) Le contrôleur à LED peut faire fonctionner la pompe à eau une fois que le câble supplémentaire est correctement connecté au dispositif de la pompe sur le terminal "PUMP".
- (3) Il est nécessaire de mettre un disjoncteur adapté des 3-phases supplémentaire pour la pompe à chaleur triphasée.

8. Guide de dépannage

8.1 Code d'erreur affichée sur le tableau de commande

Dysfonctionnement	Code	Raison	Solution	
	d'erreur			
Défaillance du capteur de	PP1	Le capteur est en circuit ouvert	Vérifiez ou remplacez le capteur	
température d'eau arrivée		ou en court-circuit		
Défaillance du capteur de	PP2	Le capteur est en circuit ouvert	Vérifiez ou remplacez le capteur	
température d'eau sortie		ou en court-circuit		
Défaillance du capteur de	PP3	Le capteur est en circuit ouvert	Vérifiez ou remplacez le capteur	
condenseur de chauffage		ou en court-circuit		
Défaillance du capteur de gaz de	PP4	Le capteur est en circuit ouvert	Vérifiez ou remplacez le capteur	
retour		ou en court-circuit		
Défaillance du capteur de	PP5	Le capteur est en circuit ouvert	Vérifiez ou remplacez le capteur	
température ambiante		ou en court-circuit		
La différence de température entre	PP6	Débit d'eau ne suffit pas, la	Vérifiez le volume de débit d'eau ou si	
eau arrivée et eau sortie est trop		différence de pression d'eau est	eau est bloquée ou pas	
importante		trop faible		
La température de refroidissement	PP7	Débit d'eau ne suffit pas	Vérifiez le volume de débit d'eau ou si le	
de l'eau sortie est trop faible			système d'eau est bloqué ou pas	
Protection antigel du premier	PP7	La température ambiante ou la	Pompe à eau se lancera	
niveau en hiver		température d'eau arrivée est	automatiquement pour l'antigel du	
		trop faible	premier niveau	
Protection antigel du second	PP7	La température ambiante ou la	Pompe à eau se lancera	
niveau en hiver		température d'eau arrivée est	automatiquement pour l'antigel du second	
		trop faible	niveau	
Défaillance du capteur de	PP8	Le capteur est en circuit ouvert	Vérifiez ou remplacez le capteur	
condenseur de refroidissement		ou en court-circuit		
Protection haute pression	EE1	1. Trop de réfrigérant	Déchargez le réfrigérant redondant du	
		2. Pas assez de débit d'air	système de gaz de la pompe à chaleur	
			2. Nettoyez l'échangeur d'air	
Protection basse pression	EE2	1. Réfrigérant ne suffit pas	1. Vérifiez s'il y a des fuites de gaz,	
		2. Le débit d'eau n'est pas	re-remplissez le réfrigérant	
		suffisant	2. Nettoyez l'échangeur d'air	
		3. Filtre ou capillaire bloqué	3. Remplacez le filtre ou le capillaire	
Défaillance de l'interrupteur de	EE3 ou	Peu d'eau, pas d'eau ou sens	Vérifiez le volume de débit d'eau et le	
débit	ON	d'écoulement mal	sens d'écoulement, sinon le l'interrupteur	
			de débit serait endommagé.	
Mauvaise connexion de	EE4	Mauvaise connexion ou	Vérifiez la connexion du câble	
l'alimentation (pour unité de 3		l'absence de connexion	d'alimentation	
phases)				
Dysfonctionnement de la différence	EE5	Débit d'eau ne suffit pas, la	Vérifiez le volume de débit d'eau ou si le	
température entre eau arrivée et		différence de pression d'eau est	système d'eau est bloqué ou pas	
eau sortie		trop faible		
Défaillance de communication	EE8	Connexion du fil n'est pas bonne	Vérifiez la connexion du fil	


8.2 Autres dysfonctionnements et Solutions (Pas affiché sur le contrôleur de fil de LED)

Dysfonctionnemets	Observations	Raisons	Solution
	Aucun affichage sur le contrôleur à LED	Pas d'alimentation	Vérifiez le disjoncteur du câble et du circuit soit connecté
	Contrôleur à LED affiche le temps réel	Pompe à chaleur en état de veille	Démarrez la pompe à chaleur.
Pompe à chaleur ne fonctionne pas	Contrôleur à LED affiche la température réelle de l'eau.	1. Température de l'eau atteint presque la valeur fixée, pompe à chaleur est en état à température constante. 2. Pompe à chaleur commence juste à fonctionner 3. En état de dégivrage	1. Vérifiez le réglage de température de l'eau. 2. Démarrez de la pompe à chaleur après quelques minutes. 3. Contrôleur à LED doit afficher "Dégivrage"
Température de l'eau est refroidit lorsque la pompe à chaleur fonctionne sous le mode de chauffage	Contrôleur à LED affiche la température réelle de l'eau et aucun code d'erreur ne s'affiche	 Choix du mauvais mode. Les chiffres montrent des défaillances. Défaillance du contrôleur 	1. Réglez le mode à la bonne fonction 2. Remplacez le contrôleur à LED en panne, puis vérifiez l'état après avoir changé le mode de fonctionnement, vérifiez la température d'eau d'arrivée et de sortie 3. Remplacez ou réparez l'unité de pompe à chaleur
Fonctionnement court	Contrôleur à LED affiche la température réelle de l'eau, aucun code d'erreur ne s'affiche	Ventilateur ne fonctionne pas La ventilation d'air n'est pas suffisante Réfrigérant ne suffit pas.	1. Vérifiez les connexions des câbles entre le moteur et le ventilateur, le cas échéant, il doit être remplacé. 2. Vérifiez l'emplacement de l'unité de pompe à chaleur, et éliminez tous les obstacles pour faire bonne ventilation. 3. Remplacez ou réparer l'unité de la pompe à chaleur
Taches d'eau	Les taches d'eau sur la pompe à chaleur	Protection. Infiltration d'eau.	 Aucune action. Vérifiez l'échangeur de chaleur en titane avec soin, si il y a une fuite
Trop de glace sur l'évaporateur	Trop de glace sur l'évaporateur.	22	Vérifiez l'emplacement de l'unité de pompe à chaleur, et éliminez tous les obstacles Remplacez ou réparez l'unité de la pompe à chaleur

9. Schéma eclaté et entretien

9.1 Schéma eclaté

Modèle 5 kw



NO	Nom de la pièce	Code ERP	NO	Nom de la pièce	Code ERP
1	Top cover (ABS)	113721008	31	Terminal blocks	112000008
2	Back grill	1110080052	32	Cable clamp	113500007
3	Evaporator	110300130	33	Suction valve	112500019
4	Left grill	1110090026	34	Pressure guage	110800001
5	Back pillar (ABS)	113722004	35	Drainage hole plug	150000110
6	Pillar 1	1110070006	36	Right panel (ABS)	113719043
7	Isolation panel	1110110043	37	Cable box cover	113723001
8	Pillar 2	1110070054	38	Pillar 4	1110070054
9	Base tray	1110160154	39	Water outlet temperature sensor	112200138
10	Top frame	1110360016	40	Water flow switch	112100021

11	Fan motor bracket	1110130054	41	Exhaust pipe	1117991752
12	Fan motor	111400008	42	high pressure protection switch	112100011
13	Fan blade	113600017	43	low pressure protection switch	112100045
14	Front panel (ABS)	113717011	44	Suction pipe	1117991752
15	Front grill	1110100042	45	Collection pipes	1117991752
16	scaleboard	1110140061	46	Pipe (4 way valve to heat exchanger)	1117991752
17	Electric box	1110120164	47	Pipes temperature sensor	11220184
18	Controller	112200149	48	Pipe (4 way valve to collection pipe)	1117991752
19	Controller wiring box	1110390006	49	Capillary	1117991752
20	Fan motor capacitance	111300002	50	4 way valve	112600001
21	Compressor capacitance clamp	111022006	51	Filter	1117991752
22	Compressor capacitance	111300014	52	Liquid separator	1117991752
23	Transformer	112200064	53	Back panel (ABS)	113720033
24	PC board	112200183	54	Water inlet bolt (Blue)	114000015
25	Electric box cover	1110150056	55	Water inlet screw cap	110200267
26	Compressor	110100038	56	Water outlet bolt (Red)	114000013
27	Temperature sensor of water-in	112200133	57	Water outlet screw cap	110200267
28	Pillar 3	1110070054	58	Ambient temperature sensor	112200141
29	Titanium heat exchanger	110200267	59	Ambient temperature sensor clip	111900004
30	Cable joints	1110230013			

10. Entretien

- (1) Vous devez vérifier le circuit d'eau régulièrement pour éviter l'air entrant dans le circuit et la présence de faible débit d'eau, car cela réduirait les performances et la fiabilité de la pompe à chaleur.
- (2) Nettoyez votre piscine et le système de filtration régulièrement.
- (3) Vous devez évacuer l'eau de pompe à chaleur, pour empêcher des dommages de gel au cours des saisons d'hiver ou pendant une longue période d'inactivité.
- (4) Remplir entièrement le système avec de l'eau avant de faire fonctionner l'unité à nouveau.
- (5) Après la mise en hivernage, il est recommandé de couvrir la pompe à chaleur avec une bâche adaptée.
- (6) Lorsque l'unité est en cours de fonctionnement, il y aura un peu d'eau de condensation déchargé en dessous,